

Instructie verwisselen Ja/Nee- en Ja/Ja plaatjes

Deze BBK postkast is voorzien van een verwisselbare set Ja/Nee-plaatjes waarmee u kunt aangeven of u wel of niet ongeadresseerd drukwerk en/of huis-aan-huis bladen wil ontvangen.

De plaatjes zijn eenvoudig uit te wisselen. De set bestaat uit:

- een gemonteerd, dubbelzijdig geprint, Ja/Nee en Nee/Nee plaatje
- een los bijgeleverd Ja/Ja plaatje

NEE

Geén
ongeadresseerd
reclamedrukwerk

JA

Wél
Huis aan Huis
bladen

NEE

Geén ongeadresseerd
reclamedrukwerk
Geén Huis aan Huis bladen

NEE

JA

Wél ongeadresseerd
reclamedrukwerk
en Huis aan Huis bladen

JA

JA

Wél ongeadresseerd
reclamedrukwerk
en Huis aan Huis bladen

JA

Plaatje in paneel / DScklep

UITNEMEN

Open de deur van de postkast
Steek een puntig voorwerp (bijv. een
opgebogen paperclip) in het gaatje
midden achter het plaatje.
Duw het plaatje uit de sparing.



INZETTEN

Buig het plaatje licht en klik het in de
uitsparing.

